



INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM

- 1 - Monte os dois conjuntos de varetas.
- 2 - Estenda sua barraca no chão, em local apropriado.
- 3 - Pegue os conjuntos de varetas e passe-os pelas bainhas externas que cruzam a barraca.



- 4 - Fixe as extremidades das varetas no primeiro ilhós dos cadarços nos quatro cantos, automaticamente sua barraca estará montada. Fixe agora a barraca ao solo, introduzindo os espeques no segundo ilhós dos cadarços.



- 5 - Estique sua barraca com a porta fechada. Evitará desgaste no zíper.

- 6 - Coloque o sobreteto e faça o esticamento fixando os quatro cantos nos locais apropriados.

- 7 - Em caso de chuva, fixar o elástico localizado na parte inferior da porta ao solo com auxílio de um espeque a uma distância de 14 cm de sua barraca, aproximadamente. Se necessário, em caso de chuva constante, abra o zíper da tela mosquiteiro para que este não fique em contato com o zíper da porta da barraca, desta maneira a água não escorrerá para dentro do dormitório.



Capri Ind. e Com. de Produtos p/ Lazer Ltda.
Rua Neuchatel, 348 - V. Friburgo - CEP 04781-030
São Paulo - SP - Tel.: (11) 2161-0695
CNPJ: 05.459.647/0001-08

www.capriweb.com.br - e-mail: sac@capriweb.com.br

